

FineCut 7 para CorelDRAW obras en las siguientes condiciones:
 La versión de CorelDRAW: 11/12/X3, OS: Windows 2000/XP/Vista

New functions of FineCut 7

1 Teniendo en parcela datos de otros programas de corte


Con el fin de reutilizar los datos realizados por otras empresa de software o parcela datos en el pasado, se lee la trama de datos con Illustrator y CorelDRAW y puede utilizar FineCut parcela a través de los datos originales.

2 Spline aproximación (sólo para CF/CF2 serie)

Al hacer la salida en forma de aproximación spline Bezie curva, la cabeza se mueve a una velocidad constante y pueden cortar sin problemas, incluso en una parte de la conexión de las líneas.

3 Cortar la parte de la misma evolución de las condiciones de corte (Sólo para CF/CF2 serie)

Cuando un material duro o grueso material se corta con FO y CF2, sucede que no se puede cortar en un solo intento. Al establecer el número de veces de corte, la velocidad y la presión, etc para una línea de corte, FineCut7 es capaz de cortar material duro o materiales anchos de corte por varias veces.



4 Designación de la salida en orden por el color y por la capa

Configuración de la corte y de las condiciones, el orden de la corte puede cambiarse libremente dentro de un color o una capa arrastrando con el ratón. El corte se hace sin problemas coordinada con las características de la herramienta de corte y la forma de hacer el hermoso acabado.

■ Extraer resumen de los datos de la imagen

Esta es una función para extraer automáticamente esquema de los datos de la imagen que no tienen ruta de la imagen como BMP, JPEG y TIFF leído con Illustrator y CorelDRAW.

Cortar línea se pueden crear fácilmente de los datos de la imagen que no pudo ser creado hasta ahora.



From bitmap data without path data




Extracting outline of the image automatically!

■ **Corrección del segmento de la línea (sólo para versión Illustrator)**

Corrigiendo el esquema extraído de "Esbozo de extracción", es posible perfeccionar a los datos con mayor precisión.

Con "Línea segmento herramienta de corrección", puede corregir fácilmente y torna.

En caso de hacer buen curva



- Directa y simple corte con datos de CoreIDRAW y Adobe Illustrator.
- Con el uso de la "importación" o "exportación" de las condiciones de corte, las condiciones de corte pueden ser almacenados para su reutilización.
- Puesta en línea de corte para eliminar los residuos de los medios de comunicación de fácil
- El suelo de baldosas función permite realizar las divisiones de corte de material largo.
- La función de captura permite configurar fácilmente la superposición espacial.
- La anchura de la línea y la superposición reconocimiento de la función de conversión de objetos
La anchura de la línea y la superposición en una ruta como aparecen en la pantalla
- Producto de múltiples - de color en un diseño o color de la capa base
- Vista previa de manejo intuitivo que permite
- Registro de las condiciones de corte (velocidad, la fuerza de corte y compensado)
Para cada hoja de corte
- Clasificación de la función de reducir al mínimo inútil movimiento de la corte
Plotter
- Aplicables a los plotters de corte con sensor de la marca, lo que permite precisión de corte de los precintos, etiquetas y otros patrones

Operación de las condiciones

	Windows	Macintosh
PC	IBM PC o compatible montaje procesador Pentium o compatible CPU	Macintosh Power PC de montaje o Interl CPU
Monitor	800 x 600 píxeles o mayor resolución se requiere	
OS	Microsoft Windows 2000/XP / Vista *	Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10 .2.6 ~ 10,5
Software	CoreIDRAW 11/12/X3 Adobe Illustrator 8.0.1/9/10/CS/CS2/CS3	
Plotter	Serie CG (CG-45 o posterior), CF serie (serie CF-09/12, CF2 serie)	
Otros	Comatible con las condiciones de operación de Adobe Illustrator y CoreIDRAW	